



Rif.	Codice	Descrizione
1	<b>HCSF32TU.01</b>	Cavo - Cable
2	HCSF05AUF.02	Piastrina passacavo - Cable base cover
3	HCSF32TU.03	Supporto superiore - Upper cover
4	HCSF32TU.04	Passacavo - Cable base
9	HCSF32TU.09	Rotore - Shaft with rotor
10A	HCSF32TU.10A	Motoprotettore - Auto-Cut
10B	HCSF32TU.10B	Piastrina motoprotettore - Auto-cut plate
11	HCF32TU.11	Anello cuscinetto - Bearing fixer
13	HCSF32TU.13	Motore completo - Complete motor
17	HCF05UF.17	Olio dielettrico - Lubricant
19	HCSF32TU.19	Supporto porta cuscinetti - Bearing bracket
20A	<b>HCF32TU.20A</b>	Cuscinetto superiore - Upper bearing
20B	<b>HCF32TU.20B</b>	Cuscinetto inferiore - Lower bearing
21	<b>HCSF32TU.21</b>	Tenuta meccanica - Mechanical seal
23	HCSF32TU.23	Portatenuta - Mechanical seal bracket
25	<b>HCSF32TU.25</b>	Anello corteco - Oil seal
26	HCSF32TU.26	Corpo pompa - Casing
27	<b>HCSF32TU.27</b>	Girante - Impeller
28	HCSF32TU.28	Coperchio corpo pompa - Casing cover
35	<b>HCSF32TU.35</b>	Curva inox - Coupling
36	<b>HCSF32TU.36</b>	Flangia - Flange
41	HCF32TU.41	Maniglia - Handle
46	HCSF21AUF.46	Chiavetta - Impeller key
47	<b>HCSF32TU.47</b>	Set guarnizioni - Packing (1 set)
55	<b>HCF05UF.55</b>	Tappo - Oil Plug