



**SCHEMA RICAMBIO: 102370640**

Codice prodotto: 102370640 - Prodotto: VS 16-8

| Pos. | Codice    | Qtà | Descrizione                                       | Variante |
|------|-----------|-----|---------------------------------------------------|----------|
| 1    | 008101025 | 1   | Motore trifase - three-phase motor                |          |
| 2    | 008208602 | 1   | Giunto - Coupling                                 |          |
| 3    | 008208103 | 1   | Tenuta meccanica - Mechanical seal                |          |
| 4    | 008208604 | 1   | Protezione giunto - Coupling guard                |          |
| 5    | 008208605 | 1   | Corpo pompa - Pump body                           |          |
| 6    | 008208106 | 1   | Disco superiore - Lining                          |          |
| 7    | 008202107 | 1   | Tappo - Cap                                       |          |
| 8    | 008216508 | 4   | Tirante - Screw                                   |          |
| 10   | 008208110 | 2   | Anello OR - O-ring                                |          |
| 11   | 008216111 | 1   | Diffusore finale - Top diffuser                   |          |
| 12   | 008216512 | 1   | Albero - Shaft                                    |          |
| 13   | 008208113 | 1   | Anello albero - Circlip                           |          |
| 15   | 008216115 | 6   | Girante - Impeller                                |          |
| 16   | 008216116 | 4   | Boccola distanziale - Impeller sleeve             |          |
| 17   | 008216117 | 4   | Diffusore - Diffuser                              |          |
| 18   | 008208118 | 1   | Boccola distanziale - Impeller sleeve             |          |
| 19   | 008208119 | 1   | Boccola diffusore - Bearing                       |          |
| 20   | 008216120 | 1   | Supporto diffusore con boccola - Support diffuser |          |
| 21   | 008208121 | 1   | Boccola - First impeller cover                    |          |
| 22   | 008208122 | 1   | Dado - Nut                                        |          |
| 23   | 008216123 | 1   | Diffusore iniziale - Inducer                      |          |
| 24   | 008216524 | 1   | Cilindro inox - Inox cylinder                     |          |
| 25   | 008208125 | 1   | Tappo - Drainage nut                              |          |
| 26   | 008216126 | 1   | Base - Base plate                                 |          |
| 27   | 008216127 | 1   | Corpo mandata/aspirazione - Inlet/Outlet chamber  |          |
| 28   | 008216128 | 2   | Flangia - Flange                                  |          |
| 29   | 008216129 | 2   | Controflangia - Counter flange                    |          |
| 30   | 008208130 | 4   | Tappo gomma - Adjusting rubber                    |          |
| 31   | 008216531 | 2   | Fascia diffusore - Strap                          |          |
| 43   | 008216143 | 1   | Boccola distanziale - Impeller sleeve             |          |
| 44   | 008220144 | 8   | Kit guarnizioni diffusore - Kit neck ring         |          |