

HL 8000 SE AVR



GENERATORE DIESEL SILENZIATO

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e con caricabatteria 12 volt.

SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR


Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator. System voltage regulation AVR. Electric starter with battery. Control panel with 1 single phase plug 16A, 1 single phase plug CEE 32A and 12 volt battery charger.

HL 8000 SE AVR ATS

Avviamento automatico in caso di black out



MOTORE - ENGINE

| Potenza motore Motor power | Avviamento Start system | Cilindrata Displacement | Carburante Fuel | Capacità serbatoio Tank Capacity | Rumorosità Noise db(A) | | Servizio continuo orario Continuous duty running time |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Hp / 3600 r.p.m. | type | cc | type | lt | LpA a 7m | LwA | h |
| 12 (HL 188) | elettrico electric | 474 | Diesel | 15 | 65 |  97 | 10 |

GENERATORE - GENERATOR

| Carica batteria Charging battery voltage | | Frequenza Frequency | Tensione Voltage | Potenza uso continuo Continuous duty power | Potenza max. Max. power | Dimensioni Dimensions | Peso Weight |
|---|-----|------------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|
| V | A | Hz. | V | kW | kW | mm | Kg |
| 12 | 8,3 | 50 | 230 | 5,5 | 6 | 1150 x 755 x 1080 | 196 |